

1



Batterietausch an Visonic Rauchmelder SMD 429 PG2:

Bevor sie beginnen besorgen sie sich die richtige Ersatzbatterie.

Für die Type 429PG2 benötigen sie 3 Stück Standardbatterien AAA, 1.5V

!! Achtung informieren sie alle Personen/ Stellen welche im Alarmfall angerufen werden, dass sie eine Batterie tauschen.

Before You Begin Obtain the correct replacement battery.

For Type 429PG2 ypu need 3 pcs AAA, 1.5V batteries.

!! Attention inform all individuals / bodies which are called in case of alarm , that you replace a battery .

2



Drehen sie den Melder nach links.

! Sobald sie den Melder lösen werden Anrufe bzw. SMS Nachrichten verschickt.

Rotate the sensor to the left.

! Once you unfasten the detector, the system calls and SMS messages sent .

6



Zum Einsetzen der neuen Batterie müssen sie diese auf der Minusseite andrücken und in die Halterung einklinken.

3



Jetzt können sie den Melder herunter nehmen.

Now you can take down the detector.

To insert the new battery, press it on the minus side and snap it into the holder.

7



4



8



5



Zum Entfernen der Batterie müssen sie die Batterie mit einem Schraubenzieher leicht in die gezeigte Richtung drücken (Ausklinken)

To remove the battery, you have to push the battery lightly in the direction shown with a screwdriver (notching).

9



Aktivieren und deaktivieren die Alarmanlage. Alle Störungen und Meldungen sind beseitigt.

Activate and deactivate the alarm system . All faults and messages are eliminated .