

Batterientausch Visonic Außensirene Serie 730 und Ersatz Doppelbatterie gegen eine Einzelbatterie



Klappen sie die Schraubenschutztülle weg.
Schrauben sie in Linksdrehrichtung bis sie den Gehäusedeckel wegnehmen können.



Den Glasdeckel können sie links durch leichtes Eindrücken öffnen.
Stecken sie die Batterien ab und entfernen sie diese.



Da die 700er Batterie nicht genau passt (hält aber länger und ist günstiger), müssen sie den Glasdeckel durch Zusammendrücken auf der linken Seite entfernen.
Stecken sie die neue Batterie ein und legen sie diese in das untere Fach (soweit möglich).
Sollte es für sie einfacher sein, können sie die Batterie noch mit einem Klebestreifen fixieren. Nun den Deckel auf der Oberseite einhängen, zuklappen, die Schraube durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag eindrehen und die Schutztülle wieder über die Schraube drücken.

An der Anlage sollte die Störungsleuchte nun erloschen sein.

Durch einmaliges Aktivieren (z.B. Vollscharf) und wieder Deaktivieren können sie alle Störungsmeldungen zurücksetzen.