

VISONIC PowerMax Pro Kurzanleitung

*) Bedienen mit dem 2-Weg Handsender KF234:

SchlossZU: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie die Überwachung des gesamten Hauses/ Wohnung (**Vollscharf, Abwesend aktiv**). Fenster, Türen und die Räume mit Bewegungsmelder werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich

PANIK / Überfall: Werden die Tasten **SchlossZu** und **HAUS** gemeinsam für 2 Sekunden gedrückt, wird ein Panikalarm mit Sirene und Telefonwahl ausgelöst.

HAUS: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie Überwachung in der Nacht (**Nacht-schaltung, Anwesend aktiv, Außenhaut, Teilscharf**). Fenster und Türen werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.



SchlossAUF: Durch drücken dieser Taste wird die Anlage deaktiviert. Dies gilt sowohl für ANWESEND AKTIV, als auch für ABWESEND AKTIV.

INFO oder STERNTASTE: Wird diese Taste gedrückt, gibt die Anlage mittels Sprache den Anlagenstatus und sofern vorhanden die Ursache von NICHT BEREIT, oder STÖRUNG bekannt.

Auf der Rückseite des Handsenders finden sie normalerweise eine von uns gemachte Kerbe(n) die Anzahl gibt an auf welchem Speicherplatz der Handsender eingespeichert wurde.

Telefonnummer der Alarmanlage: _____

Benutzercode 1 (Hauptbenutzer): _____ Benutzercode 2: _____

Benutzercode 3: _____ Benutzercode 4: _____

Techniker Code (Bitte selbst keine Änderungen vornehmen): _____

Telefonnummer 1: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 2: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 3: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Telefonnummer 4: _____ Anruf ☐ SMS ☐

Handsender 1, Nr: _____ an: _____

Handsender 2, Nr: _____ an: _____

Handsender 3, Nr: _____ an: _____

Handsender 4, Nr: _____ an: _____

Fall1: Sie wollen schlafen gehen und die Anlage aktivieren.

Drücken sie die Taste Haus  die Anlage meldet sich mit AKTIV ANWESEND.

Fall2: Sie stehen auf und wollen die Anlage deaktivieren.

Drücken sie die Taste SchlossAuf  die Anlage meldet sich mit DEAKTIVERT BEREIT.

Fall3: Sie verlassen das Haus/ Wohnung und wollen die Anlage aktivieren.

Drücken sie die Taste SchlossZu  die Anlage meldet sich mit AKTIV ABWESEND und beginnt zu piepsen. Nun müssen sie innerhalb der Ausgangszeit das Haus verlassen (durch die Ausgangstür gehen und zumachen). Wird die Ausgangstür nicht innerhalb der Ausgangszeit geschlossen, kommt es zum Alarm.

Fall4: Die Anlage ist aktiv, sie kommen nach Hause/ Wohnung und wollen die Anlage ausschalten:

Sie öffnen die Eingangstür. Die Anlage meldet sich mit BITTE DEAKTIVIEREN und piepst. Nun müssen sie innerhalb der Eintrittszeit die Anlage am Handsender mit der Taste SchlossAuf  ausschalten. Die Anlage meldet sich mit DEAKTIVIERT BEREIT. Wird die Anlage nicht innerhalb der Ausgangszeit deaktiviert, kommt es sofort zu einem Vollalarm (Innensirene, Außensirene, Telefonalarm).


Fall5: Jemand ist im Haus/ Wohnung und sie wollen noch fortgehen und die Anlage im Anwesend

Modus aktivieren: Drücken sie die Taste Haus  die Anlage meldet sich mit AKTIV ANWESEND. Obwohl es nun nicht piepst, können sie für die Ausgangszeit durch die Ausgangstür das Haus/ die Wohnung verlassen. Nach Ablauf der Ausgangszeit ist die Ausgangstür ebenfalls überwacht. Wird die Ausgangstür nicht innerhalb der Ausgangszeit geschlossen, kommt es zum Alarm.

Fall6: Jemand ist im Haus/ Wohnung die Anlage ist Anwesend aktiv und es kommt noch jemand nach Hause: Sie öffnen die Eingangstür. Die Anlage meldet sich mit BITTE DEAKTIVIEREN.

Nun müssen sie innerhalb der Eintrittszeit die Anlage am Handsender mit der Taste SchlossAuf  ausschalten. Die Anlage meldet sich mit DEAKTIVIERT BEREIT. Wird die Anlage nicht innerhalb der Ausgangszeit deaktiviert, kommt es sofort zu einem Vollalarm (Innensirene, Außensirene, Telefonalarm).

*Fall7: Sie wollen die Anlage einschalten (Anwesend, oder Abwesend) die Anlage meldet sich mit **DEAKTIVERT NICHT BEREIT**:* Dies bedeutet, dass sie höchstwahrscheinlich vergessen haben ein Fenster/ Tür zu schließen (gekippt gilt als geschlossen). Durch drücken der Taste  rufen sie den Fehler ab. Die Anlage meldet sich zum Beispiel mit DEAKTIVIERT, NICHT BEREIT, KÜCHE

	Bedienen an der Anlage
	Haus: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie die Überwachung in der Nacht (Nachtschaltung, Anwesend aktiv, Außenhaut, Teilscharf). Fenster und Türen werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.
	SchlossZu: Durch drücken dieser Taste aktivieren sie die Überwachung des gesamten Hauses/ Wohnung (Vollscharf, Abwesend aktiv). Fenster, Türen und die Räume mit Bewegungsmelder werden überwacht. Das Kippen der Fenster ist möglich.
	SchlossAuf: Durch drücken dieser Taste wird die Anlage deaktiviert. Dies gilt sowohl für ANWESEND AKTIV, als auch für ABWESEND AKTIV.
	Wird diese Taste gedrückt, gibt die Anlage mittels Sprache den Anlagenstatus und sofern vorhanden die Ursache von NICHT BEREIT, oder STÖRUNG bekannt. Die Ausgabe erfolgt Satzweise. Die Taste wird so oft gedrückt, bis die Anlage nichts mehr sagt.

Es gelten die selben Fälle wie beim Bedienen mit dem Handsender mit dem Unterschied, dass nach Drücken der Kommandotaste die Anlage mit BITTE CODE EINGEBEN zum Eingeben ihrer Geheimzahl auffordert. Sollten sie sich Verdrücken, fordert die Anlage mit BITTE CODE EINGEBEN zur Eingabe des richtigen Codes auf. Sie können maximal 7 Versuche starten. Sollten sie sich bei der Eingabe total verirrt haben, können ist es zweckmäßig ca. 4 Sekunden zu warten, danach springt die Anlage mit einem Doppelpiep in den Standardmodus. Nun können sie mit ihrer Eingabe nochmals komplett von Vorne beginnen.

Überfallalarm/ Panikalarm (Auslösen mit dem Handsender):

2-Weg: < **A+B** > oder 1-Weg:  + . Werden diese beiden Tasten für 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt (am besten mit beiden Händen) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst. (Diese Funktion muss bei der Montage aktiviert worden sein.)

Überfallalarm (Auslösen an der Anlage):  +  Werden diese beiden Tasten für 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt (am besten mit beiden Händen) wird ein sofortiger Alarm ausgelöst. (Diese Funktion muss bei der Montage aktiviert worden sein.)

Alarm: Im Alarmfall heult zunächst für die Voralarmzeit die Innensirene. Wird die Anlage während der Voralarmzeit deaktiviert, gibt es keinen Anruf keine Außensireneauslösung und keinen Eintrag in den Alarmspeicher. Nach dem Vorlarm kommt es zum eigentlichen Alarm (auch Vollalarm genannt) es heulen die Innen- die Außensirene und es geht der Telefonalarm. Die Außensirene hört

um nicht zu stören nach ca. 3 Minuten selbst auf (die Anlage schaltet sich aber nicht automatisch auf deaktiv). Der Telefonalarm hört nach 3 Anrufen auf jede programmierte Nummer selbst auf. Die Nummern werden in der folgenden Reihenfolge angerufen: 1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4.

Technische Meldungen, Anrufe: Sollte die Anlage im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand eine Störung feststellen wird diese angezeigt und mittels Telefon auch übermittelt. Es handelt sich in diesem Fall um eine technische Benachrichtigung und nicht um einen Alarm. Mögliche Nachrichten: LEERE BATTERIE, NETZAUSFALL, KEINE VERBINDUNG, SABOTAGE, FREMDFELD,..... . Die erste Telefonnummer bekommt keine technischen Benachrichtigungen (z.B. Netzausfall, leer Batterie, diese Funktion ist aber nicht bei jeder Anlagenversion aktiv). Die Anrufreihenfolge lautet dann auf : 2 3 4 2 3 4 2 3 4.

Steuern der Anlage bei Telefonanruf: Sollten sie im Alarmfall, oder im Falle einer technischen Störungsübermittlung von der Alarmanlage angerufen werden, meldet sich die Anlage mit: BEI FAMILIE XXXX YYYY, STRASSE, ORT ALARM. Nun können sie sich die Nachricht ca. 45 Sekunden lang anhören, oder aktiv die Anlage steuern. Drücken sie innerhalb der ersten 15 Sekunden nach Abheben auf ihrem Handy die Taste „3“ für ca. 2 Sekunden, können sie in ihr Haus/ Wohnung hineinhören. Drücken sie statt der Taste „3“ die Taste „6“ können sie reinhören und reinsprechen. In beiden Fällen werden keine weiteren Telefonnummern mehr angerufen.

Grundsätzliches zum Telefonanschluss: Sollten sie keinen Festnetzanschluss haben und ihre Alarmanlage über ein **Handymodul** telefonieren, **vergessen sie nicht jährlich ein Guthaben aufzubuchen**. Beim Umstieg auf einen Alternativenanbieter ist wie bei einem ISDN Anschluss zu bedenken, dass dieser im Falle eines Stromausfalles normalerweise nicht funktioniert und die Anlage für die Dauer des Stromausfalles keine Alarmer und technischen Meldungen übermitteln kann.

Steuern der Anlage bei installiertem GSM Modul mit SMS Kommandos:

Senden sie auf die GSM Nummer ihrer Alarmanlage folgende SMS:

Befehl:	SMS Format:	
Aktivieren.....	„AKTIV <Code>“	oder „AK <Code>“
Deaktivieren	„DEAKTIVIERT <Code>“	oder „D <Code>“
Systemstatus	„STATUS <Code>“	oder „S <Code>“

Alle möglichen Kommandos finden sie in der Visonic Benutzeranleitung.

[illegible]