



Zweiwegbedienteil MKP 150 und Serie Batterie tauschen.

Zweiwegbedienteil MKP 150 Verbindung zur Zentrale zurücksetzen.

1. Besorgen sie sich 2x CR123 Lithiumbatterien.
2. Melden sie allen Stellen welche telefonisch benachrichtigt werden, dass sie jetzt an der Alarmanlage arbeiten und es zu einer telefonischen Alarmierung kommen wird (Sabotage). Die Anlage wird normalerweise jede Telefonnummer 3x anrufen.
3. Schalten sie die Stromversorgung aus. Meistens müssen sie die zugehörige Stromsicherung abschalten. *Wenn sie den Strom ausgeschaltet haben, erlischt die Grüne Stromkontrollleuchte beim Bedienteil.*
4. Lösen sie, sofern vorhanden, die Schraube an der Unterseite.
5. Heben sie das Bedienteil ca. 10mm hoch - nun können sie das Bedienteil von der Wand heben.
6. Auf der Rückseite finden sie eine Klappe, dahinter finden sie die Batterien (2x CR123 Lithium).
7. Ersetzen sie diese.
8. Schließen sie den Deckel.
9. Geben sie das Bedienteil wieder in die Wandhalterung.
10. Drücken sie das Bedienteil wieder nach unten (eventuell mit leichtem Handschlag von der Oberseite).
- 11. Wichtig: Schalten sie erst jetzt wieder den Strom ein.**
12. Sorgen sie dafür, dass alle überwachten Türen und Fenster geschlossen sind.
13. Aktivieren sie die Alarmanlage (Aktiv Abwesend oder Anwesend)
14. Deaktivieren sie die Anlage.
15. Melden sie allen Stellen, welche telefonisch benachrichtigt werden, dass die Arbeiten abgeschlossen sind.