

Merkblatt zur Telefonwahl, Telefonnummernprogrammierung

Zu Alarmanlage PowerMax +, Stand 2/2009

Es können maximal 4 Telefonnummern programmiert werden.

Die Anwahl der Telefonnummern erfolgt hintereinander in der Reihenfolge:

1. 1te Nummer
2. 1te Nummer
3. 1te Nummer
4. 2te Nummer
5. 3te Nummer
6. 4te Nummer
7. 2te Nummer
8. 3te Nummer
9. 4te Nummer
10. 2te Nummer
11. 3te Nummer
12. 4te Nummer

Die erste Rufnummer (Speicherplatz 1 im Betreiber Menü) kann nicht Quittieren und bekommt keine technischen Anrufe. Diese Nummer wird normalerweise für die Nummer der Polizeinotrufstelle (Registrierung bei der Polizei notwendig) verwendet.

Die 2te, 3te und 4te Rufnummer können bei einem Alarmanruf durch Drücken der Telefontaste 6 in das Objekt hören und sprechen und mit der Telefontaste 3 in das Objekt hören. Gleichzeitig bewirken diese Tasten, dass die Anrufrkette gestoppt wird und keine weiteren Anrufe erfolgen.

Die 2te, 3te und 4te Rufnummern bekommen auch technische Meldungen – diese sind aber rein Informativ zu verstehend und haben mit einem Einbruchalarm nichts zu tun. Diese können zum Beispiel sein:

„Bei xyz,.....“ **Sabotage**
„Bei xyz,.....“ **leere Batterie**
„Bei xyz,.....“ **keine Verbindung**
„Bei xyz,.....“ **Netzausfall**
„Bei xyz,.....“ **Fremdfeld**
....

Sollten sie ihre Anlagendokumentation nicht zur Hand haben stehen wir bei Fragen gerne unter 02647 42873 0 zur Verfügung.